

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Montageempfehlung PS 400 Treppenkantenprofil

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de



Vorbereitung der Stufen:

Entfernen Sie zuerst alle alten Bodenbeläge und Reststoffe von den Stufen und stellen einen sauberen Verlegeuntergrund her. Gleichen Sie gegebenenfalls ausgetretene oder beschädigte Stufen mittels geeigneter Spachtel- oder Ausgleichs- Reparaturmassen aus. Verfahren Sie so mit der Tritt- und Setzstufe



Verlegen der Setzstufe:

Mittels eines geeigneten Klebstoffs montieren Sie den zuvor passend zugeschnittenen Bodenbelag an der Setzstufe. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.



Montage des Basisprofils:

Schneiden Sie das Basis- und Oberprofil passend zur Stufe zu. Beachten Sie, dass bei Wendeltreppen eine Schrägung der Seiten zu schneiden ist. Legen Sie nun das Oberprofil in die Führungsnut des Basisprofils ein. Nun legen Sie das Profil mit dem Basisprofil so auf die Trittstufe auf, dass der senkrechte Schenkel des Oberprofils gegen die zuvor montierte Setzstufe drückt. Das Basisprofil ist nun in der richtigen Position. Zeichnen Sie ggf. die Position des Basisprofils und die Löcher zur Befestigung des Basisprofils mittels eines geeigneten Zeichengeräts (Bleistift) an. Bei Mineralischen Treppenstufen bohren Sie nun mit einem 5 mm Bohrer die angezeichneten Bohrlöcher zur Aufnahme der Dübel. Beachten Sie bitte, dass die Bohrlöcher und der Verlegebereich vor der Endmontage von Bohrstäuben durch absaugen zu befreien ist. Führen Sie nun die geeigneten Dübel in die Bohrlöcher so ein, dass diese komplett im Bohrloch versenkt sind. Befestigen Sie nun das Basisprofil mittels geeigneter Schrauben in die eingesetzten Dübel. Bei Holzstufen können Sie die Schrauben direkt durch die Bohrungen des Basisprofils in die Stufe einschrauben



Verlegen der Trittstufe: Abb.4

Nehmen Sie nun vorerst das Oberprofil vom Basisprofil herunter. Zum Ausgleich der Materialstärke des Basisprofils und zur Geräuschdämmung verlegen Sie eine 2 mm Starke und für den Bodenbelag geeignete Dämmunterlage auf der Trittstufe. Verkleben Sie die Unterlage ggf. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben. Schneiden Sie nun den Bodenbelag passend zur Trittstufe zu und Verlegen diesen so, dass der Bodenbelag mit dem vom Hersteller angegebenen Dehnfugenabstand zum Basisprofil nun auf die Unterlage und über den Schenkel des Basisprofil an diesem angearbeitet werden kann. Gegebenenfalls verkleben Sie den Bodenbelag. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Montageempfehlung PS 400 Treppenkantenprofil

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de



Montage des Oberprofils:

Das bereits zuvor passend geschnittene Oberprofil wird nun wieder in die Führungsnut des Basisprofils eingelegt. Dem Profilsystem sind drei verschieden lange Bohrschrauben beigelegt. Die richtige Länge hat die Schraube dann, wenn diese ca. 4 – 7 mm aus dem Schraubloch heraussteht. Zum Befestigen des Oberprofils mittels der geeigneten Bohrschraube wird ein Akku- Schrauber mit einem Bit PH-1 verwendet. Stellen Sie ein mittleres Drehmoment ein. Unter leichtem Druck wird nun die Bohrschraube in das Basisprofil eingeschraubt. Dabei treibt die Bohrschraube selbstständig ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils. Klopfen Sie nach dem ersten Anziehen der Schrauben das Oberprofil mittels eines Schlagklotz und eines Hammers noch mal sorgfältig an. Anschließend ziehen Sie die Schrauben noch einmal mittels des Akku- Schrauber nach.

Demontage:

Zur Demontage des Profils lösen Sie unter Zuhilfenahme eines Akkuschauber mit Bit PH-1, vorsichtig die Schrauben. Die Schrauben können bei ordnungsgemäßer Anwendung erneut und in denselben Löchern verwendet werden. Heben Sie das Oberprofil beim Rückbau leicht an, damit die Schrauben sich aus dem Bohrkanal herausheben. Nötigenfalls schlagen Sie mittels eines Schlagholzes leicht von unten das Profil an nachdem Sie alle Bohrschrauben gelöst haben.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz